

## I. OVERVIEW

ELLEMKA JCM 893 Nurse Watch is an item from the Memorial Series "Josephine Muller-Zeimet".

It has chrome trim and stainless steel back for professional use by medical and nursing staff, digital quartz movement, 5 sets of silicone strap with pin holder system, to attach to professional cloth thus ensuring safety and hygiene requirements.

## II. FEATURES

- Great size
- Digital display
- Night light function easy read
- 5 sets of colorful, interchangeable and fashionable straps
- Digital watch with quartz movement
- Programmable via four (4) side buttons: time display, minutes, seconds.
- Use by nurses, doctors in hospitals and health care facilities

## III. FUNCTIONS

- 6 Digit Display consisting of: Month, Date, Week Day, Hour, Minute and Second Displays.
- 12/24 hour time formats
- Alarm Functionality
- Backlight
- Stopwatch
- Hour Bell


## IV. PACKAGING

- Digital watch included with its battery(2025 Flat Cell)
- 5 washable silicone straps
- Gift box with watch embedded in foam shape
- This instructional manual (multi-language: french, german, english, italian, spanish and french).

## V. SETTINGS

### A. To set time, date and weekday:

From the normal time display press the button (B) three times, until the second indicator flashes, the time can be set by pressing the button (D) to increase and button (C) to confirm.



**To set the date**, press the button (C) again until the indicator flashes.

**To set the day**, once the day flashes, press the (D) button to increase the date, press use the (C) button to confirm the day.

**To set the month**, once the month flashes, press the (D) button to increase the month, and press the (C) button to confirm.

**To set the weekday**, once the weekday flashes, press the (B) button to increase the weekday, and press button (C) button to confirm.

To confirm the setup and return to the normal interface, press the button (B).

### B. Stopwatch

To enter the stopwatch mode, press the button (B) once the normal time display, press the button (D) to start or stop the stopwatch, and the button (C) to reset the stopwatch, press the button (B) once to return to the normal time display.



## C. 12/24 Time Modes

To switch between 12 or 24 hour clock display, press the button (B) three times to enter the time adjusting mode, and then press the button (C) twice to enter the hours adjusting mode, then press and hold the button (D) to switch between time modes. An "P" at the bottom of the screen indicates PM, and an "A" indicates AM time, whereas a "H" indicates the watch is in 24 hour mode. Press the button (B) to return to the normal interface.



## D. Alarm

In order to set the alarm, from the normal time display, press the button (B) twice to enter the alarm mode, and use the button (D) to adjust the time, and the button (C) to confirm. Press the button (B) again to return to the normal time display after confirming.




When the alarm is active the alarm symbol will display in the lower left section of the display, pressing and holding the button (C) from the normal time display, will show the set alarm time, and pressing and holding the button (C) and pressing the button (D) will activate or deactivate the alarm.

## E. Hourly Bell

To activate the hourly bell, from the normal time display, press and hold the button (C) and press the button (B), all the weekdays will show green in this mode if the hourly bell is active and will not show green if it is inactive.



## VI. BATTERY INSTALLATION



## VII. PRODUCT SUPPORT:

Please visit our website's product page: <https://ellemka.com/product/nursing-watch-jcm-893-set5/>



## I. ÜBERBLICK

ELLEMKKA JCM 893 Schwestersuhr ist ein Artikel aus der Gedenkreihe "Josephine Muller-Zeimet".

Sie hat eine verchromte Verkleidung und einen Edelstahlboden für den professionellen Einsatz durch medizinisches und pflegerisches Personal, ein digitales Quarzwerk, 5 Sätze Silikonarmband mit Stifthalterssystem, die an einem professionellen Tuch befestigt werden können und somit Sicherheits- und Hygieneanforderungen erfüllen.

## II. FEATURES

- Große Größe
- Digitalanzeige
- Nachtlichtfunktion leicht ablesbar
- 5 Sets mit bunten, austauschbaren und modischen Trägern
- Digitaluhr mit Quarzwerk
- Programmierbar über vier (4) Seitentasten. Zeitanzeige, Minuten, Sekunden.
- Verwendung durch Krankenschwestern, Ärzte in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen

## III. FUNKTIONEN

- 6-stellige Anzeige bestehend aus: Monats-, Datums-, Wochentags-, Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeigen.
- 12/24 Stunden Zeitformate
- Alarmfunktionalität
- Hintergrundbeleuchtung
- Stoppuhr
- Stundenglocke


## IV. PACKAGING

- Digitaluhr im Lieferumfang der Batterie enthalten (2025 Flachzelle)
- 5 waschbare Silikonbänder
- Geschenkbox mit Uhr in Schaumstoffform eingebettet
- Diese Bedienungsanleitung (mehrsprachig: Französisch, Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch und Französisch).

## V. SETTINGS

### A. Zur Einstellung von Uhrzeit, Datum und Wochentag:

Von der normalen Zeitanzeige aus drücken Sie die Taste [B] dreimal, bis die zweite Anzeige blinkt, die Zeit kann durch Drücken der Taste [D] zum Erhöhen und der Taste [C] zum Bestätigen eingestellt werden.



Um das Datum einzustellen, drücken Sie die Taste [C] erneut, bis die Anzeige blinkt.

Um den Tag einzustellen, drücken Sie nach dem Blinken des Tages die Taste [D], um das Datum zu erhöhen, und drücken Sie die Taste [C], um den Tag zu bestätigen.

Um den Monat einzustellen, sobald der Monat blinkt, drücken Sie die Taste [D], um den Monat zu erhöhen, und drücken Sie die Taste [C] zum Bestätigen.

Um den Wochentag einzustellen, drücken Sie nach dem Blinken des Wochentags die Taste [B], um den Wochentag zu erhöhen, und drücken Sie die Taste [C] zur Bestätigung.

Um das Setup zu bestätigen und zur normalen Schnittstelle zurückzukehren, drücken Sie die Taste [B].

### B. Stoppuhr

Um in den Stoppuhrmodus zu gelangen, drücken Sie die Taste B einmal die normale Zeitanzeige, drücken Sie die Taste [D] zum Starten oder Stoppen der Stoppuhr und die Taste [C] zum Zurücksetzen der Stoppuhr, drücken Sie die Taste [B] einmal, um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.




Nursing Watch JCM 893 set5

German Deutsch Version 03

## C. 12/24 Zeitmodi

Um zwischen 12- und 24-Stunden-Uhranzeige zu wechseln, drücken Sie die Taste [B] dreimal, um in den Zeiteinstellmodus zu gelangen, und drücken Sie dann die Taste [C] zweimal, um in den Stundeneinstellmodus zu gelangen, und halten Sie dann die Taste [D] gedrückt, um zwischen den Zeitmodi zu wechseln. Ein "P" am unteren Bildschirmrand zeigt PM und ein "A" AM-Zeit an, während ein "H" anzeigt, dass sich die Uhr im 24-Stunden-Modus befindet. Drücken Sie die Taste [B], um zur normalen Schnittstelle zurückzukehren.



## D. Alarm

Um den Alarm einzustellen, drücken Sie von der normalen Zeitanzeige aus zweimal die Taste [B], um in den Alarmmodus zu gelangen, und verwenden Sie die Taste [D], um die Uhrzeit einzustellen, und die Taste [C] zur Bestätigung. Drücken Sie die Taste [B] erneut, um nach der Bestätigung zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.




Wenn der Alarm aktiv ist, wird das Alarmsymbol im unteren linken Bereich der Anzeige angezeigt. Wenn Sie die Taste [C] von der normalen Zeitanzeige gedrückt halten, wird die eingestellte Alarmzeit angezeigt, und wenn Sie die Taste [C] drücken und halten und die Taste [D] drücken, wird der Alarm aktiviert oder deaktiviert.

## E. Stündliche Glocke


Zur Aktivierung der Stundenglocke von der normalen Zeitanzeige aus, Drücken und halten Sie die Taste [C] und drücken Sie die Taste [B], alle die Wochentage werden in diesem Modus grün angezeigt, wenn die stündliche Glocke ist aktiv und wird nicht grün angezeigt, wenn sie inaktiv ist.




## VI. BATTERIEANLAGE



1 Öffnen Sie die hintere Abdeckung



2 Nehmen Sie den Akku heraus



3 Durch neuen Akku ersetzen



4 Setzen Sie die hintere Abdeckung wieder ein

## VII. PRODUKTSUPPORT:

Bitte besuchen Sie die Produktseite unserer Website: <https://ellemka.com/product/nursing-watch-jcm-893-set5/>

Nursing Watch JCM 330 set12

German Deutsch Version 04

## I. ÜBERBLICK

ELLEMKKA JCM 893 Nurse Watch fait partie de la série commémorative "Josephine Muller-Zeimet".

Il est doté d'une garniture chromée et d'un dos en acier inoxydable pour l'usage professionnel du personnel médical et infirmier, d'un mouvement à quartz numérique, de 5 jeux de bracelets en silicone avec système de fixation par broche, à fixer sur un tissu professionnel pour garantir la sécurité et les exigences d'hygiène.

## II. CARACTÉRISTIQUES

- Grande taille
- Affichage numérique
- Fonction veilleuse facile à lire
- 5 ensembles de bracelets colorés, interchangeables et à la mode
- Montre numérique avec mouvement à quartz
- Programmable par quatre (4) boutons latéraux. Affichage de l'heure, minutes, secondes.
- Utilisation par les infirmières, les médecins dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé

## III. FONCTIONS

- Afficheur à 6 chiffres composé de : Affichage du mois, de la date, du jour de la semaine, des heures, des minutes et des secondes.
- Formats de l'heure 12/24 heures
- Fonctionnalité d'alarme
- Rétroéclairage
- Chronomètre
- Heure Cloche


## IV. EMBALLAGE

- Montre numérique incluse avec sa pile (2025 Flat Cell)
- 5 sangles lavables en silicone
- Boîte cadeau avec montre encastrée en forme de mousse
- Ce manuel d'instruction (multilingue : français, allemand, anglais, anglais, italien, espagnol et français).

## V. RÉGLAGES

### A. Pour régler l'heure, la date et le jour de la semaine:

A partir de l'affichage normal de l'heure, appuyez trois fois sur le bouton [B] jusqu'à ce que le deuxième indicateur clignote, l'heure peut être réglée en appuyant sur le bouton [D] pour augmenter et sur le bouton [C] pour confirmer.



Pour régler la date, appuyez de nouveau sur le bouton [C] jusqu'à ce que l'indicateur clignote.

Pour régler le jour, une fois que le jour clignote, appuyez sur la touche [D] pour augmenter la date, appuyez sur la touche [C] pour confirmer le jour.

Pour régler le mois, une fois que le mois clignote, appuyez sur la touche [D] pour augmenter le mois et appuyez sur la touche [C] pour confirmer.

Pour régler le jour de la semaine, une fois que le jour de la semaine clignote, appuyez sur le bouton [B] pour augmenter le jour de la semaine, et appuyez sur le bouton [C] pour confirmer.

Pour confirmer la configuration et revenir à l'interface normale, appuyez sur le bouton [B].


### B. Chronomètre

Pour entrer dans le mode chronomètre, appuyez une fois sur le bouton [B] pour afficher l'heure normale, appuyez sur le bouton [D] pour démarrer ou arrêter le chronomètre, et sur le bouton [C] pour réinitialiser le chronomètre, appuyez une fois sur le bouton [B] pour revenir à l'affichage normal.



## C. Modes 12/24 heures

Pour basculer entre l'affichage de l'heure 12 ou 24 heures, appuyez trois fois sur le bouton [B] pour passer en mode de réglage de l'heure, puis appuyez deux fois sur le bouton [C] pour passer en mode de réglage des heures, puis appuyez et maintenez le bouton [D] enfoncé pour passer d'un mode à l'autre. Un "P" au bas de l'écran indique PM et un "A" indique l'heure AM, tandis qu'un "H" indique que la montre est en mode 24 heures. Appuyez sur le bouton [B] pour revenir à l'interface normale.



## D. Alarme

Pour régler l'alarme, à partir de l'affichage normal de l'heure, appuyez deux fois sur le bouton [B] pour passer en mode alarme et utilisez le bouton [D] pour régler l'heure, et le bouton [C] pour confirmer. Appuyez de nouveau sur la touche [B] pour revenir à l'affichage normal de l'heure après confirmation.




Lorsque l'alarme est active, le symbole de l'alarme s'affiche dans la partie inférieure gauche de l'écran. Appuyer sur le bouton [C] et le maintenir enfoncé à partir de l'affichage normal de l'heure, affichera l'heure d'alarme réglée, et appuyer sur le bouton [C] et le maintenir enfoncé, puis appuyer sur le bouton [D] pour activer ou désactiver l'alarme.

## E. Cloche horaire


Pour activer la sonnerie horaire, à partir de l'affichage normal de l'heure, appuyez et maintenez enfoncé le bouton [C] et appuyez sur le bouton [B], tous les jours de la semaine seront affichés en vert dans ce mode si la sonnerie horaire est active et ne seront pas affichés en vert si elle est inactive.




## VI. INSTALLATION DES PILES



1 Ouvrez le capot arrière



2 Retirer la batterie



3 Remplacer par une pile neuve



4 Remettez le capot arrière en place

## VII. SUPPORT PRODUIT:

Veuillez visiter la page produit de notre site Web : <https://ellemka.com/product/nursing-watch-jcm-893-set5/>

Nursing Watch JCM 893 set5

French Version 05

Nursing Watch JCM 893 set5

French Version 06

## I. PANORAMICA

ELLEMKÀ JCM 893 Nurse Watch è un oggetto della serie Memorial "Josephine Muller-Zeimet".

Ha finiture cromate e fondello in acciaio inox per uso professionale da parte del personale medico e infermieristico, movimento digitale al quarzo, 5 set di cinturino in silicone con sistema di fissaggio al pannello professionale per garantire la sicurezza e l'igiene.

## II. CARATTERISTICHE

- Grande dimensione
- Display digitale
- Funzione di luce notturna di facile lettura
- 5 set di cinturini colorati, intercambiabili e alla moda
- Orologio digitale con movimento al quarzo
- Programmabile tramite quattro (4) pulsanti laterali. visualizzazione dell'ora, minuti, secondi.
- Utilizzo da parte di infermieri, medici in ospedali e strutture sanitarie.

## III. FUNZIONI

- Display a 6 cifre composto da: Indicazione del mese, della data, del giorno della settimana, dell'ora, dei minuti e dei secondi.
- Formati orario 12/24 ore
- Funzionalità dell'allarme
- Retroilluminazione
- Cronometro
- Ora Campana


## IV. IMBALLAGGIO

- Orologio digitale incluso con la sua batteria (2025 Flat Cell)
- 5 cinghie in silicone lavabile
- Scatola regalo con orologio incastonato nella forma di schiuma
- Questo manuale di istruzioni (multilingue: francese, tedesco, inglese, italiano, spagnolo e francese).

## V. IMPOSTAZIONI

### A. Per impostare ora, data e giorno della settimana:

Dalla visualizzazione normale dell'ora premere il pulsante [B] tre volte, fino a quando il secondo indicatore lampeggia, l'ora può essere impostata premendo il pulsante [D] per aumentare e il pulsante [C] per confermare.



**Per impostare la data**, premere nuovamente il pulsante [C] finché l'indicatore lampeggia.

**Per impostare il giorno, una volta che il giorno lampeggia**, premere il pulsante [D] per aumentare la data, premere il pulsante [C] per confermare il giorno.

**Per impostare il mese, una volta che il mese lampeggia**, premere il pulsante [D] per aumentare il mese e premere il pulsante [C] per confermare.

**Per impostare il giorno della settimana**, una volta che il giorno della settimana lampeggia, premere il pulsante [B] per aumentare il giorno della settimana e premere il pulsante [C] per confermare.

**Per confermare l'impostazione e tornare all'interfaccia normale**, premere il pulsante [B].

### B. Cronometro

Per entrare in modalità cronometro, premere il pulsante [B] una volta la visualizzazione normale dell'ora, premere il pulsante [D] per avviare o arrestare il cronometro, e il pulsante [C] per azzerare il cronometro, premere una volta il pulsante [B] per tornare alla visualizzazione normale dell'ora.



Nursing Watch JCM 893 set5

Italian Version 07


## C. 12/24 modalità di tempo

Per passare dalla visualizzazione dell'orologio a 12 o 24 ore, premere tre volte il pulsante [B] per entrare nella modalità di regolazione dell'ora, quindi premere due volte il pulsante [C] per entrare nella modalità di regolazione delle ore, quindi premere e tenere premuto il pulsante [D] per passare da una modalità temporale all'altra. Una "P" nella parte inferiore dello schermo indica PM, e una "A" indica l'ora AM, mentre una "H" indica che l'orologio è in modalità 24 ore. Premere il pulsante [B] per tornare all'interfaccia normale.



## D. Allarme

Per impostare l'allarme, dalla normale visualizzazione dell'ora, premere due volte il tasto [B] per entrare nella modalità allarme, e usare il tasto [D] per regolare l'ora, e il tasto [C] per confermare. Premere nuovamente il pulsante [B] per tornare alla visualizzazione normale dell'ora dopo la conferma.







Quando l'allarme è attivo, il simbolo dell'allarme viene visualizzato nella parte in basso a sinistra del display. tenendo premuto il pulsante [C] dalla visualizzazione dell'ora normale, viene visualizzata l'ora dell'allarme impostato, mentre tenendo premuto il pulsante [C] e premendo il pulsante [D] si attiva o disattiva l'allarme.

## E. Campana oraria

Per attivare la campana oraria, dalla normale visualizzazione dell'ora, premere e tenere premuto il pulsante [C] e premere il pulsante [B], tutti i pulsanti [B]. i giorni della settimana appariranno in verde in questa modalità se l'indicazione oraria la campana è attiva e non apparirà verde se è inattiva.



## VI. INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA



## VII. UPORTE AL PRODOTTO:

Si prega di visitare la pagina del prodotto del nostro sito web: <https://ellemka.com/product/nursing-watch-jcm-893-set5/>

Nursing Watch JCM 893 set5

Italian Version 08

## I. PANORAMA GENERAL

ELLEMKÀ JCM 893 Nurse Watch es un artículo de la serie conmemorativa "Josephine Muller-Zeimet".

Tiene un acabado cromado y un respaldo de acero inoxidable para uso profesional del personal médico y de enfermería, movimiento digital de cuarzo, 5 juegos de correas de silicona con sistema de sujeción de alfileres, para sujetar a la tela profesional y garantizar así la seguridad y la higiene.

## II. CARACTERÍSTICAS

- Gran tamaño
- Pantalla digital
- Función de luz nocturna de fácil lectura
- 5 juegos de correas de colores, intercambiables y a la moda
- Reloj digital con movimiento de cuarzo
- Programable mediante cuatro (4) botones laterales: indicación de la hora, minutos, segundos.
- Uso por enfermeras, médicos en hospitales y centros de salud

## III. FUNCIONES

- Pantalla de 6 dígitos compuesta por: Pantallas de mes, fecha, día de la semana, hora, minuto y segundo.
- Formatos de hora de 12/24 horas
- Funcionalidad de la alarma
- Luz de fondo
- Cronómetro
- Campana de la hora


## IV. EMBALAJE

- Reloj digital incluido con su batería (2025 Flat Cell)
- 5 correas de silicona lavables
- Caja de regalo con reloj incrustado en forma de espuma
- Este manual de instrucciones (en varios idiomas: francés, alemán, inglés, italiano, español y francés).

## V. AJUSTES

### A. Para ajustar la hora, la fecha y el día de la semana:

Desde la pantalla de hora normal presione el botón [B] tres veces, hasta que el segundo indicador parpadee, la hora se puede ajustar presionando el botón [D] para aumentar y el botón [C] para confirmar.



**Para ajustar la fecha**, pulse de nuevo el botón [C] hasta que el indicador parpadee.

**Para ajustar el día**, una vez que el día parpadee, pulse el botón [D] para aumentar la fecha, pulse el botón [C] para confirmar el día.

**Para ajustar el mes**, una vez que el mes parpadee, pulse el botón [D] para aumentar el mes, y pulse el botón [C] para confirmar.

**Para ajustar el día de la semana**, una vez que el día de la semana parpadee, pulse el botón [B] para aumentar el día de la semana, y pulse el botón [C] para confirmar.

**Para confirmar la configuración y volver a la interfaz normal**, pulse el botón [B].

### B. Cronómetro

Para entrar en el modo cronómetro, presione el botón [B] una vez que aparezca la hora normal, presione el botón [D] para iniciar o detener el cronómetro, y el botón [C] para reiniciar el cronómetro, presione el botón [B] una vez para regresar a la pantalla de hora normal.



Nursing Watch JCM 893 set5

Spanish Version 09

## C. 12/24 Modos de tiempo

Para cambiar entre la visualización del reloj de 12 o 24 horas, presione el botón [B] tres veces para entrar en el modo de ajuste de la hora, y luego presione el botón [C] dos veces para entrar en el modo de ajuste de las horas, luego presione y mantenga presionado el botón [D] para cambiar entre los modos de hora. Una "P" en la parte inferior de la pantalla indica PM, y una "A" indica la hora AM, mientras que una "H" indica que el reloj está en modo de 24 horas. Pulse el botón [B] para volver a la interfaz normal.



## D. Alarma

Para ajustar la alarma, desde la pantalla de hora normal, pulse dos veces el botón [B] para entrar en el modo de alarma, y utilice el botón [D] para ajustar la hora, y el botón [C] para confirmar. Presione el botón [B] de nuevo para volver a la pantalla de hora normal después de confirmar.







Quando la alarma está activa, el símbolo de la alarma aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla. Al pulsar y mantener pulsado el botón [C] desde la pantalla de hora normal, se mostrará la hora de alarma ajustada, y al pulsar y mantener pulsado el botón [C] y pulsar el botón [D] se activará o desactivará la alarma.

## E. Campana por hora

Para activar la campana horaria, desde la pantalla de hora normal, presione y mantenga presionado el botón [C] y presione el botón [B], todos los días de la semana se mostrarán verdes en este modo si la campana horaria está activa y no se mostrará verde si está inactiva.



## VI. INSTALACIÓN DE BATERÍAS



## VII. SOPORTE DEL PRODUCTO:

Visite la página de productos de nuestro sitio web: <https://ellemka.com/product/nursing-watch-jcm-893-set5/>

Nursing Watch JCM 893 set5

Spanish Version 10